



**Grandstream
GXP1610/1615/1620/1625/1628/1630 IP
Phone
Quick User Guide**

Basic Phone Operation

For detailed information please consult the GXP1610/1615/1620/1625/1628/1630 User Manual available at:
www.grandstream.com

Grandstream 台灣代理商
達宇聯通股份有限公司
新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2
Tel: (02) 2697-5198
Fax: (02) 2697-5196
www.grandstream.com.tw

使用耳機或免持模式

- 1) 按**揚聲器鍵(免持鍵)**，啟動或結束通話 
- 2) 一旦通話可按**耳機鍵**，切換到耳機模式 

撥打電話

- 1) 拿起聽筒/耳機摘機或按下揚聲器鍵或可用的通話線路（啟動揚聲器）
- 2) 該線路將有撥號音而對應線路的LED燈將會變成綠色。
- 3) 如果您願意，請選擇另一個通話線路（可選的SIP帳戶）
- 4) 輸入電話號碼
- 5) 按下**發送鍵**或按#字鍵 

重播電話

- 1) 拿起聽筒
按下**發送鍵**或按重播軟鍵。 

注意：重播電話將使用與上次呼叫相同的SIP帳號的號碼。

接聽通話

- ### 單一來電
- 1) 拿起聽筒/耳機摘機或按揚聲器鍵或按對應線路的通話按鈕接聽電話。

多個來電

- 1) 當有通話等待時，用戶將聽到通話等待音。
- 2) 下一個可用通話線路將閃紅燈。
- 3) 按下對應的通話線路按鈕接聽通話。
- 4) 目前的通話將保持暫停。
- 5) 使用通話線路按鈕切換通話。

結束通話

按“EndCall”結束通話軟按鈕或掛斷電話結束通話。

通話保持/恢復通話

- 1) 通話保持：按住**保持按鈕鍵**保持通話。



- 2) 恢復通話：按對應的閃爍通話線路恢復通話。

通話轉接

假設您正在講電話並希望將通話轉接給另一方。

盲轉：

- 1) 按**轉接按鈕鍵**。 
- 2) 撥打分機號碼並按**發送鍵**完成當前通話的轉接。



參加通話轉接：

- 1) 按可用的電話線路鍵撥打新的電話，當前的通話線路將自動保持。
- 2) 一旦通話建立後，按**轉接按鈕鍵**， 
- 3) 然後按住保持線路的通話按鈕來轉接通話。
- 4) 通話結束後，話機會顯示待機畫面。

自動參加轉接：

- 1) 在Web GUI上將“Auto-Attended Transfer”設置為“YES”。
- 2) 先建立一個通話。
- 3) 按**轉接按鈕鍵**， 帶一條新通話線路，第一個通話將自動保持。
- 4) 撥分機號碼，然後按**發送鍵**進行第二個通話。 
- 5) 再次按轉接按鈕鍵進行電話轉接。

三方會議（GXP1630四方會議）

發起電話會議：

假設您已經在進行通話，並希望將第三方帶入一個三方電話會議。

- 1) 按**會議按鈕鍵**帶出會議撥號螢幕。



- 2) 撥打第三方號碼，然後按發送鍵。

- 3) 當通話建立給第三方時，按“ConfCall”軟鍵啟動三方會議。
- 4) 重複步驟1-3，將第四方添加到會議中（僅限GXP1630）。

取消電話會議：

- 1) 在會議撥號螢幕中按“Cancel”取消軟按鈕恢復雙向通話。

保持會議：

- 1) 按住保持按鈕鍵 ，保持與各方等候的電話會議；
- 2) 按“ReConf”軟按鈕恢復電話會議；或選擇對應閃爍的通話線路與單方進行交談。

結束會議：

如果會議發起人掛斷或按下“EndCall”結束通話軟按鈕，所有三方的會議將被終止。

語音信箱留言

閃爍紅色MWI（留言等待指示）表示有一留言正在等待。

- 1) 按留言按鈕檢索消息。IVR 將通過留言檢索過程提示給用戶。
- 2) 按特定的通話線路來檢索特定線路號碼的留言消息。

注意：每個帳戶都須要將一個語音信箱門戶號碼設置在“語音信箱用戶標識”裡。

靜音/取消靜音

- 1) 按**靜音按鈕鍵**， 將話筒靜音或取消靜音。
- 2) 靜音圖標表示話筒是否靜音。



音量調整

- 1) 當話機閒置時，使用**音量按鈕鍵**來調整鈴聲音量。



- 2) 在通話過程中按**音量按鈕鍵**調整通話音量。